

# Digitális mérőkanál (KBS-279)



**Használati és kezelési útmutató**



# Tartalom

<b>ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK</b>	<b>3</b>
<b>BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK</b>	<b>3</b>
RENDELTESSZERŰ HASZNÁLAT	3
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK	3
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK	5
<b>HASZNÁLAT</b>	<b>6</b>
SPECIFIKÁCIÓK	6
HASZNÁLATI UTASÍTÁS	6
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS	6
<b>LESELEJTEZÉS</b>	<b>6</b>
A CSOMAGOLÁS LESELEJTEZÉSE	6
A DIGITÁLIS MÉRŐKANÁL LESELEJTEZÉSE	6

## Általános tudnivalók

A Használati utasítás a biztonságra és a használatra vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezeléssel. A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült.

Őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a megadott alkalmazási területeken használja. A termék harmadik fél számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is, beleértve a Kezelési útmutatót.

A Használati és kezelési útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk.

## Biztonsági tudnivalók

### *Rendeltetészerű használat*

A terméket kizárólag a használati útmutatójában leírtaknak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat. A termék nem játékszer, gyerekek kezébe nem való. Ne működtesse a készüléket felügyelet nélkül!

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

### *Biztonsági figyelmeztetések*

Használatba vétel előtt olvassa végig a Kezelési útmutatót. Ennek a Kezelési útmutatónak a be nem tartásából fakadó károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezeléssel, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett.

### **Figyelem!**

Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Ha a terméken sérülés, deformálódás látható, akkor ne használja tovább.

A terméket soha ne tegye mikrohullámú sütőbe!

### **Sérülésveszély!**

Ne használja a terméket, ha valamilyen károsodást észlel! Ellenőrizze, hogy valamennyi alkatrész szakszerűen van összeszerelve! Szakszerűtlen szerelés esetén sérülésveszély áll fenn

### **Figyelem!**

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletek hatásának, vagy erős mechanikai igénybevételeknek! Ellenkező esetben a termék deformálódhat.

A terméket semmiképp nem javíthatja, másképp nem garantálhatjuk a megfelelő működését. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garanciát megszünteti.

Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe!

### **Figyelmeztetés! Élet- és balesetveszély kisgyermek és gyermekek számára!**

Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal! A tasakok és fóliák nem játékszerek. Ügyeljen arra, hogy gyermeke ne húzza a fejére, vagy le ne nyeljen a részeit.

A csomagoló anyagok által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek nem képesek felismerni a készülék használatával fellépő veszélyeket.

Tárolja a terméket a gyerekek számára nem elérhető helyen! Az apró alkatrészeket ne hagyja gyermekek közelében, mert azok fulladást okozhatnak!

### ***Általános tudnivalók***

Csak konyhai célokra használja a terméket! Tartson tisztán minden részt, mivel ezek élelmiszerekkel kerülnek érintkezésbe. Csak a mellékelt tartozékokat használja.

Égyes élelmiszerek erős, természetes festékanyagokat tartalmaznak, amelyek esetleg a műanyagrészek elszíneződéséhez vezethetnek. Ez nem befolyásolja a termék működőképességét.

Tisztítsa meg a terméket és minden tartozékát az első használat előtt, valamint minden használat után meleg vízzel és enyhe mosogatószerrel! Utána hagyja a terméket teljesen megszáradni!

### ***Tudnivalók az akkumulátorokról, elemekről:***

1. Soha ne dobja a terméket tűzbe. Az elemek révén tűz- és robbanásveszély állhat fenn.
2. A kifolyt vagy sérült elemek/akkuk a bőrrel való érintkezéskor felmarhatják a bőrt, használjon ezért ilyen esetben megfelelő védőkesztyűt. Az elemből kiszivárgó folyadék kémiaiag nagyon agresszív. A tárgyakat vagy felületeket, amelyekkel érintkezésbe kerül, erősen károsíthatja.
3. Amennyiben az elemből származó folyadék a bőrre vagy szembe kerülne, az érintett testrészt öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
4. Lenyelés veszélye! A kisgyermek az elemet lenyelhetik, fulladás veszélye fenyeget. Az elemeket ezért tárolja gyermekektől távol!
5. Ügyeljen a helyes polaritásra plusz (+) és mínusz (-)
6. Amennyiben az elem kifolyt, használjon védőkesztyűt és tisztítsa ki az elem-rekeszt száraz ruhával.
7. Az elemeket védje a túlságos hő ellen.
8. Az elemeket nem szabad feltölteni sem rövidre zárni.
9. Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki az elemeket a rekeszből.
10. Használjon azonos, vagy egyenértékű elemeket.
11. Mindig egyszerre az összes elemet cserélje.
12. Az elemeket tilos szétszedni vagy zúzni!

## Használat

### Specifikációk

- Anyaga: Műanyag + fém
- Mérete: kb. 23,5 cm hosszú
- Terhelhetőség: maximum 500 g

### Használati utasítás

1. A termék alján húzza le az elemtartó tetejét, majd helyezze bele a 3V CR2032-es elemet, majd tegye vissza az elemtartó tetejét.
2. Az ON/OFF TARE gombot nyomja meg, a termék bekapcsol.
3. A MODE gomb megnyomásával tudja beállítani, hogy milyen mértékegységgel mérjen a kanál. (g-gramm, oz-uncia, ct-karát, gn-giganewton)
4. HOLD gombot megnyomva a kijelzőn a bal felső sarokban megjelenik a felirat, ekkor a megnyomás pillanatában a kanálban lévő súly jelenik meg a kijelzőn.
5. Az ON/OFF TARE gombot nyomja meg hosszan, a termék kikapcsol.

### Ápolás és tisztítás

Első használat előtt a Kezelési útmutatóban leírtak szerint tisztítsa meg a készüléket, mert a gyártás és raktározás során szennyeződhetett.

Ne tisztítsa mosogatógépben.

Mellőzze a tisztító- és súroló szerek, és a kemény éles tisztító eszközök használatát! A szakszerűtlen tisztítás a termék sérülését okozhatja!

Tisztítása kézi mosogatással, mosogatószeres, vízzel ajánlott.

Minden esetben ügyeljen rá, hogy a termék megfelelően kiszáradjon, biztosítsa szellőzését, mert a nem megfelelő szárítás és tárolás a termék károsodását okozhatja.

## Leselejtezés

### A csomagolás leselejtezése



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladék-gyűjtőbe helyezze!

### A Digitális mérőkanál leselejtezése



A terméket az országában érvényes selejtezési előírásoknak megfelelően selejtezze le. A lesejtezés lehetőségeiről tájékozódjon a megfelelő hatóságnál. Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a törvényi előírások szerint minden felhasználó köteles elkülöníteni a háztartási hulladéktól és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újra hasznosítása és a környezetkárosító hatások elkerülése.

