

# **Összehúzható gyerek játászőnyeg (A-GYJ-005)**



## **Használati és kezelési útmutató**

# Tartalom

<b>ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK .....</b>	<b>3</b>
<b>BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK.....</b>	<b>3</b>
RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLAT .....	3
BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK.....	3
<b>HASZNÁLAT .....</b>	<b>5</b>
SPECIFIKÁCIÓK .....	5
HASZNÁLATI UTASÍTÁS .....	5
ÁPOLÁS ÉS TISZTÍTÁS .....	5
<b>LESELEJTEZÉS .....</b>	<b>6</b>
A CSOMAGOLÁS LESELEJTEZÉSE .....	6
AZ ÖSSZEHÚZHATÓ GYEREK JÁTSZÓSZŐNYEG LESELEJTEZÉSE .....	6

## **Általános tudnivalók**

A Használati utasítás a biztonságra és a használatra vonatkozó fontos utasításokat tartalmazza. Fontos tudnivalókat tartalmaz az üzembe helyezésről és a kezelésről. A termék használata előtt alaposan olvassa el a használati útmutatót, különösen a biztonsági előírásokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülésekhez vagy a termék károsodásához vezethet. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályok alapján készült.

Őrizze meg a használati útmutatót. A terméket csak a leírtaknak megfelelően és a megadott alkalmazási területeken használja. A termék harmadik fél számára való továbbadása esetén kézbesítse vele annak a teljes dokumentációját is, beleértve a Kezelési útmutatót.

A Használati és kezelési útmutatóban szereplő képek csak illusztrációk.

## **Biztonsági tudnivalók**

### *Rendeltetészerű használat*

A termék segít megakadályozni a gyermekjátékok szétszóródását. Összehúzzható széleinek köszönhetően könnyedén egyben tartja az apró játékokat is.

A terméket kizárólag a használati útmutatójában leírtaknak megfelelően használja. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, anyagi kárt és/vagy személyi sérülést okozhat.

A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

### *Biztonsági figyelmeztetések*

Használatba vétel előtt olvassa végig a Kezelési útmutatót. Ennek a Kezelési útmutatónak a be nem tartásából fakadó károk esetén érvényét veszíti a szavatosság/garancia. A következményi károkért nem vállalunk felelősséget!

A szakszerűtlen kezelésből, vagy a biztonsági előírások figyelmen kívül hagyásából eredő tárgyi vagy személyi károkért nem vállalunk felelősséget. Ilyen esetekben érvényét veszti a szavatosság/garancia.

Biztonsági és engedélyezési okokból (CE) a termék önkényes átalakítása és/vagy módosítása nem megengedett.

### **Figyelem!**

Bánjon óvatosan a készülékkel, lökés, ütés, vagy már kis magasságból való leejtés következtében is megsérülhet.

Ha a terméken sérülés, deformálódás látható, akkor ne használja tovább.

A terméket soha ne tegye mikrohullámú sütőbe!

### **Sérülésveszély!**

Ne használja a terméket, ha valamilyen károsodást észlel!

### **Figyelem!**

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges hőmérsékletek hatásának, vagy erős mechanikai igénybevételeknek! Ellenkező esetben a termék deformálódhat.

A terméket semmiképp nem javíthatja, másképp nem garantálhatjuk a megfelelő működését. Ezen utasítás figyelmen kívül hagyása a garanciát megszünteti.

Ne helyezze a készüléket hőforrás közelébe!

### **Figyelmeztetés! Élet- és balesetveszély kisgyermek és gyermekek számára!**

Soha ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül a csomagolóanyagokkal! A tasakok és fóliák nem játékszerek. Ügyeljen arra, hogy gyermeke ne húzza a fejére, vagy le ne nyelje a részeit.

A csomagoló anyagok által fulladásveszély áll fenn. A gyerekek nem képesek felismerni a készülék használatával fellépő veszélyeket.

### **Figyelem!**

**A termék használata 0-tól 3 éves korig nem ajánlott!**



# Használat

## *Specifikációk*

- Anyag: Nylon
- Átmérő: 1,5 m
- Vízlepergető
- Összehúzható
- Kültéri és beltéri használatra alkalmas
- Helytakarékos megoldás

## *Használati utasítás*

1. Terítse le a földre.
2. Hagyja játszani gyermekét.
3. Amikor el szeretne pakolni, egyszerűen húzza össze a terméket, mint egy zsákot.

## **Figyelem!**

A szőnyeget szigorúan TILOS összehúzni, amikor a gyermek rajta/benn tartózkodik!

## *Ápolás és tisztítás*

Ne tisztítsa mosogatógépben.

Mellőzze a tisztító- és súroló szerek, és a kemény éles tisztító eszközök használatát! A szakszerűtlen tisztítás a termék sérülését okozhatja!

Makacs szennyeződés esetén tisztítsa meg nedves ronggyal, törlőkendővel.

Tisztítása kézi mosogatással, mosogatószeres, vízzel ajánlott.

Minden esetben ügyeljen rá, hogy a termék megfelelően kiszáradjon, biztosítsa szellőzését, mert a nem megfelelő szárítás és tárolás a termék károsodását okozhatja.

# Leselejtezés

## *A csomagolás leselejtezése*



A csomagolást szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladék-gyűjtőbe helyezze!

## *Az Összehúzható gyerek játszószőnyeg leselejtezése*



A terméket az országában érvényes selejtezési előírásoknak megfelelően selejtezze le. A lesejtezés lehetőségeiről tájékozódjon a megfelelő hatóságnál. Amennyiben a termék használhatatlanná válik, a törvényi előírások szerint minden felhasználó köteles elkülöníteni a háztartási hulladéktól és leadni a legközelebbi gyűjtőállomáson. Így biztosítható a kidobott készülékek szakszerű újra hasznosítása és a környezetkárosító hatások elkerülése.